



airMAX – AC მოწყობილობებისთვის უსაფრთხოების გათიშვა

პროგრამული უზრუნველყოფის 8.5.11 ვერსიაში შეიცვალა ქარხნული პარამეტრებისთვის უსაფრთხოების კონფიგურაცია 0000:0000 პაროლით, რომელიც იყენებს WPA2 AES შიფრაციას. ეს შეიძლება იყოს პრობლემა იმ მომხმარებლებისთვის და პროვაიდერებისთვის, რომლებიც არ იყენებენ უსაფრთხოების უსაფრთხოების პარამეტრებს და არ დაემთხვეს კლიენტის მხარეს არსებულ კონფიგურაციას. უპაროლოდ მუშაობის საშუალება ამოღებულია ვებ კონფიგურაციის შემთხვევაში, ამიტომ გთავაზობთ ინსტრუქციას როგორ მოხდეს უპაროლო ქსელის კონფიგურაცია CLI-ს შემთხვევაში.

1. დაუკავშირდით მოწყობილობას putty-ის (ან რომელიმე ალტერნატიული) საშუალებით SSH-ის გამოყენებით.
2. შეცვალეთ /tmp/system.cfg ხელით `vi /tmp/system.cfg` ბრძანების გამოყენებით.
3. საკვანძო მნიშვნელობა რასაც ეძებთ არის `aaa.status=enabled`.
4. შეცვალეთ მნიშვნელობა disabled-ით და შეინახეთ ფაილი (esc>ctrl+z+z).

შედით სისტემაში web ინტერფეისის გამოყენებით და Wireless ჩანართში შეამოწმეთ რომ უსაფრთხოების უსაფრთხოების პარამეტრი არის disable.

გაითვალისწინეთ, რომ ზემოთ აღნიშნული მეთოდის გამოყენება რეკომენდებულია დაშვების წერტილზე მიერთებული კლიენტებისთვის უსაფრთხოების პარამეტრების გაწერისთვის დაშორებულად და საბოლოოდ WiFi ქსელისთვის პაროლის დასაყენებლად.