



TYPE-81C

მოკლე სახელმძღვანელო

SUMITOMO ELECTRIC

OME1124030-3D



კლავიატურის გამოყენებით


სენსორული პანელის გამოყენებით

გაცხელების ციკლის დაწყება და გაუქმება

ჩართვა/გამორთვა

გაშვება


შეწებების დაწყება




- MENU** „მოთავარი მენიუს ეკრანზე“ გადასვლა
- SM G652** შეწებების პროგრამის არჩევა
- 60mm 0.25** გამაცხელებლის პროგრამის
- X/Y** მიკროსკოპის არჩევა
- შემომავალი სიმძლავრის ინდიკატორი (გვლადი დენი ან აკუმულატორი)
- DISP** ეკრანის/არა-ეკრანის ხატულა რკალის ტესტი
- Start** შეწებების დაწყება გაცხელებივ ციკლის დაწყება და გაუქმება

სამუშაო პროცედურები


1 აარჩიეთ ბოჭკოს ტიპი და დამცავი ჰილზა




1. დაჭირეთ დაწებების პროგრამის ხატულას ერთჯერ, ხატულა გაფართოვდება, დაჭირეთ კვლავ.




2. აირჩიეთ ბოჭკოს კატეგორია.




3. დაჭირეთ დაწებების პროგრამას ორჯერ, რომ დაადასტუროთ არჩევანი..



4. დაწებების პროგრამა შეიცვალა



1. დაჭირეთ გამაცხელებლის პროგრამის ხატულას ერთჯერ, ხატულა გაფართოვდება დაჭირეთ კვლავ.




2. დაჭირეთ ამცხელებლის პროგრამას ორჯერ, რომ დაადასტუროთ არჩევანი..




3. . გამაცხელებლის პროგრამა შეიცვალა

2 რკალის ტესტის ჩატარება


* კვლავ მოამზადეთ ბოჭკო და გაიმეორეთ რკალის ტესტი, სანამ არ გამოჩნდება "ARC OK".




1. დააჭირეთ "რკალის ტესტის" ხატულას (⚡). გამოჩნდება "რკალის ტესტი მზადაა" ეკრანი



2. დააჭირეთ „სტარტის“ ხატულას (Start) ან დააჭირეთ ჩართვას.




3. რკალის ტესტი დაიწყო. (ბოჭკოები დაწებებული არ არის.)




4. თუ გამოჩნდება "Arc OK", დაიწყეთ ბოჭკოს მომზადების პროცედურა დასაწყებლად. სპლაისერი ამუშავდება ავტომატურად თავსახურავის ახდისთანავე.


3 დაიწყეთ დაწებების პროცესი / დაიწყეთ გაცხელების ციკლი




1. დააჭირეთ „სტარტის“ ხატულას (Start).



2. რკალი შექმნილია და ბოჭკოები დაწებებულია





3. დაწებება დასრულებულია. (DATA) დააჭირეთ „მონაცემების“ ხატულას მონაცემების გასაგზავნად




4. დაწებების მონაცემები ნაჩვენებია. დააჭირეთ „უკან დაბრუნების“ ხატულას (↩).



როცა თავსახური ღიაა, საცდელი ტესტი ტარდება ავტომატურად და სპლაისერი ამოქმედდება.



5. დაწებების პროცესი დასრულებულია.



6. დააჭირეთ "გამაცხელებლის" ხატულას (🔥) ან დააჭირეთ ჩართვას.

შეწებების ხარისხის შეფასება



თეთრი ხაზი

საჭიროა რკალის ხელახლა გაკეთება



მარყუჟი ან აცდენა



ამოზნექილი



შეზნექილი



გ უშტი




შავი ხაზი

საჭიროა ხელახლა შეწებება.

ბოჭკოს დამცავი ჰილზის შეფასება

NG


1: შეკუმშვის ჰილზა შეწებების ცენტრში არ არის განთავსებული



2: გაღუნული შიშველი ბოჭკო



3: დაუსრულებელი შეკუმშვა (საყვირის მსგავსი დაბოლოება)



4: ბუმტები შიშველ ბოჭკოზე

